

Hur fixa ljud – Norrmontage Arena

Börja med att bära ut högtalaren, som är relativt tung och måste **behandlas varsamt**. Det finns delar inuti som är stötkänsliga så den tål inte att tappas i golvet/marken! **Var hellre två personer som bär** den om den känns för tung/otymplig. Lyft sedan upp den på väggstativet så att stativets lilla pelare går in i högtalarens hål undertill.




Bredvid fönstret finns det både eluttag och ett XLR-uttag för ljudet till högtalaren.

Lossa på gummiskyddet och anslut den korta kabeln (hona) till uttaget och den andra änden (hane) till högtalarens baksida. Anslut sedan apparatkabeln i högtalaren och sedan i eluttaget vid fönstret. **Kontrollera att alla rattar på högtalaren står rakt uppåt.**



Vänd



När du anslutit kablarna och riktat in högtalaren mot mittpunkten på konstgräsplanen så skall det se ut som på bilden till höger.

Inne i kiosken finns ljudmixern. Den slår du på med strömbrytaren baktill på mixerns högra baksida. Grön lysdiod "Power" lyser när du slagit igång den.

För att ansluta en mobil så du kan spela musik innan respektive halvlek/period så trycker du på Bluetooth-knappen i 3 sekunder varpå den blå lysdioden börjar blinka. Nu har du 2 minuter på dig att med bluetooth från din mobil ansluta till enheten som syns som "TrueMix 600".

Rattarna på mixern skall stå som på bilden nedan.

Det vill säga:

- **Röda** GAIN CHAN1 & 2: rakt åt höger
- **Blå** HI & LOW CHAN1 & 2: något åt höger, om en ljus röst ska tala kan man dra HI tillbaka till lite mindre än hälften av skalan.
- **Vita** rattar nedtill CHAN1, BLUETOOTH & MAIN OUT: rakt upp



Mikrofonen finner du vid dörren, på högra sidan inifrån sett. Dra ut kabeln vid dörröppningen alternativt ut via serveringsluckan för att kunna stå vid hörnet av kiosken och vara speaker.





Dra ut kabeln vid dörröppningen alternativt ut via serveringsluckan för att kunna stå vid hörnet av kiosken och vara speaker.

Kom ihåg att hålla mikrofonen nära munnen, ca 3–4 cm ifrån munnen för att ljudet skall låta bra. Att lägga mikrofonens huvud mot hakans mitt är ett bra trick för att hålla mikrofonen på rätt plats.

Håller du mikrofonen för långt ifrån munnen eller ställer dig framför högtalaren riskerar

du att det blir rundgång (eller feedback, det där ljutande ljudet som kan bli när mikrofonen tar upp ljudet från högtalaren)



**Glöm inte att koppla isär genom att göra enligt handledningen – fast baklänges.
Högtalaren skall inte sitta kvar utomhus utan måste plockas in i kiosken.**